ARGUS GT

User Manual

Warranty Terms

1. Warranty period: 24 months.
2. Warranty period is calculated from the date of purchase.
3. Warranty excludes regular maintenance.
4. This warranty been void as a result of the following:
- Improper use.
- The consumable parts have been used up and are not in the scope of warranty.
- Any disassembly, repair or modification caused by improper or unauthorized service or attempt to repair, modify or disassemble the product.
- Any other defects not caused by manufacturing or material.
- Any other damage or malfunction by cause of water or other liquids, fire, abnormal voltage, or improper use, or improper storage.
- The warranty does not cover personal items, such as clothes, shoes, bags, etc. Warranty only for the main unit of the product, including the battery, heating chamber, and charger.

Purchase Information

Product Model:
Model number (Based on the date form receipt of purchase)

Serial No.:
Serial No.

Store Information
Store Name:
Store No.:
Store Address:
City:
Province:
Post Code:

Customer Information
Customer Name:
Phone:

Customer Address
City:
Province:
Post Code:
Country:

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Add: Floor 8, Building A, Yuanxiaoyuan Industry Park, Dongjiang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: support@voopoo.com
Tel: +86-755-26509661
Skype: voopoosupport
Facebook: voopoobch

Contact in EU:
Vaping Liquid Ltd
Address: 3 Lambeth Road, Fine Avenue , Rider Head Industrial Estate, Aylesford, Kent, ME20 7PJ, UK
Email : compliance@gdstompkamek.eu

English

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of your purchased product, please read the following instructions carefully. If you have any instructions before your first use of this product, if you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

- Size: 52*125.6*29mm (Standard Edition)/52*125.6*26mm (EU Edition)
- Battery: 2*18650 (not include)
- Capacity: 4.5ml/2ml
- Weight: 270 g (with 2 batteries)
- Charging voltage: 5V/2A
- Resistance range: 0.1-3.0Ω
- Capacity: 4.5ml (Standard Edition) /2ml (EU Edition)
- Atomizer: Argus GT Coil (Included in Argus GT Kit)
- Other optional coils: MTL Pod, RTA pod
- Other optional OL: Pod coil: PVP-VM10-30Ω
- Other optional RDL: PVP coils: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Other optional MTL PVP coils: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

Deutsch

Vielen Dank für Ihren Kauf eines VOOPOO-Produkts. Um alle Funktionen dieses Produkts optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch. Wenn Sie Bedienungsanleitungen vor der ersten Verwendung dieses Produkts haben sollten, wenden Sie sich bei Problemen mit der Verwendung dieses Produkts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

Spezifikationen

- Abmessungen: 52*131.6*26mm (Standard Edition)/52*125.6*26mm (EU Edition)
- Akkukonfig.: 2*18650 (not included)
- Ausgangsspannung: 5.4-8.4V
- Ladespannung: 5~10W
- Ladespannung: 5V/2A
- Widerstandsbereich: 0.1-3.0Ω
- Kapazität: 4.5ml (Standard Edition) /2ml (EU Edition)
- Lieferumfang enthaltenes Set: PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10), PVP-VM10-80Ω(Pod-VM10), PVP-VM40-60Ω(Pod-VM10)
- Andere optionale RTA: Pod-Verdampfer
- Andere optionale OL: Pod-Verdampfer: PVP-VM10-30Ω
- Andere optionale RDL: Pod-Verdampfer: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Andere optionale MTL: Pod-Verdampfer: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

русский

Благодарим Вас за покупку продукта VOOPOO. Для лучшего использования всех функций данного продукта перед первым использованием продукта внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и предупреждения. Если у вас возникли проблемы с использованием данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с нашим местным агентом или посетите наш официальный сайт по адресу www.voopoo.com.

Спецификации

- Размер: 52*131.6*26мм (Стандартная версия)/52*125.6*26мм (ЕС версия)
- Емкость картриджа: 2*18650 (не входит)
- Напряжение аккумулятора: 5.4-8.4В
- Зарядное напряжение: 5-10W
- Напряжение зарядки: 5В/2А
- Диапазон сопротивления: 0.1-3.0Ω
- Емкость: 4.5мл (Стандартная версия) /2мл (ЕС версия)
- Другие стандартные поставляемые: PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10)
- Другие стандартные поставляемые: MTL картриджи, RTA картриджи
- Другие стандартные поставляемые: PVP картриджи: PVP-VM10-30Ω
- Другие стандартные RDL PVP картриджи: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Другие стандартные MTL PVP картриджи: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

français

Merci pour votre achat d'un produit VOOPOO. Pour une meilleure utilisation de toutes les fonctions de votre produit acheté, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Si vous avez des instructions fonctionnelles détaillées avant la première utilisation de ce produit, Si vous rencontrez des problèmes en utilisant ce produit, veuillez contacter votre agent local ou visitez notre site officiel à l'adresse www.voopoo.com.

Spécifications

- Dimensions : 52*131.6*26mm (édition standard) /52*125.6*26mm (édition européenne)
- Capacité de batterie : 2*18650 (non inclus)
- Tension de sortie : 5.4-8.4V
- Gamme de puissance : 5-10W
- Tension de charge : 5V/2A
- Gamme de résistance : 0.1-3.0Ω
- Capacité : 4.5ml (édition standard) / 2 ml (édition européenne)
- Accessoires inclus : PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10), PVP-VM10-80Ω(Pod-VM10), PVP-VM40-60Ω(Pod-VM10)
- Autres modules en option: module MTL, module RTA
- Autres bobines RTA en option : Pod-vaporisateur
- Autres bobines RDL PVP en option : PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Autres bobines MTL PVP en option: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

español

Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para un mejor uso de las funciones de este producto, lea atentamente las indicaciones de operación y las instrucciones detalladas de funcionamiento antes de usar este producto por primera vez. Si tiene algún problema al usar este producto, contacte con nuestro agente local o visite nuestra página web oficial en www.voopoo.com.

Especificaciones

- Tamaño : 52*131.6*26mm (Edición estándar) /52*125.6*26mm (Edición UE)
- Capacidad de la batería : 2*18650 (not include)
- Voltaje de salida : 5.4-8.4V
- Rango de potencia : 5-10W
- Voltaje de carga : 5V/2A
- Rango de Resistencia : 0.1-3.0Ω
- Capacidad : 4.5ml (Edición estándar) /2ml (Edición UE)
- Incluido en el Kit: PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10), PVP-VM10-80Ω(Pod-VM10), PVP-VM40-60Ω(Pod-VM10)
- Otras bobinas opcionales RTA: Pod-vaporizador
- Otras bobinas opcionales RDL: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Otras bobinas opcionales MTL: Pod-vaporizador: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

in Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto VOOPOO. Per un migliore utilizzo di tutte le funzioni del prodotto acquistato, si prega di leggere attentamente le istruzioni di seguito. Se istruzioni funzionali dettagliate prima del primo utilizzo di questo prodotto. In caso di problemi con l'utilizzo di questo prodotto, contattare il rivenditore locale o visitare il nostro sito Web ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

Specifiche

- Dimensioni : 52*131.6*26mm (Edizione standard) /52*125.6*26mm (Edizione UE)
- Capacità della batteria : 2*18650 (not include)
- Tensione di uscita : 5.4-8.4V
- Alimentazione : 5-10W
- Tensione di ricarica : 5V/2A
- Gamma di resistenza : 0.1-3.0Ω
- Capacità : 4.5ml (Edizione standard) / 2 ml (Edizione UE)
- Kit includ.: PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10), PVP-VM10-80Ω(Pod-VM10), PVP-VM40-60Ω(Pod-VM10)
- Altri pod opzionali : MTL Pod, RTA pod
- Altre bobine OL Pod opzionali: PVP-VM10-30Ω
- Altre bobine RDL PVP opzionali: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Altre bobine MTL PVP opzionali: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

Korean

VOOPOO 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품의 모든 기능을 최적 활용하기 위해 사용하기 전에 제품을 자세히 읽어 주시기 바랍니다. 사용하기 전에 질문이 있거나, 본 제품을 사용하는 데 문제가 있는 경우 현지 대리점에 문의하거나 www.voopoo.com 로 연락 couvert 바랍니다.

제품 정보

- 사이즈 : 52*131.6*26mm(스탠다드) / 52*125.6*26mm(EU 사이즈)
- 배터리 : 2*18650(미포함)
- 충전 전압 : 5V/2A
- 전압 범위 : 5-10W
- 충전 전압 : 5V/2A
- 저항 범위 : 0.1-3.0Ω
- 용량 : 4.5ml(스탠다드) / 2ml(EU 사이즈)
- 키트 포함 : PVP-VM10-30Ω(Pod-VM10), 15Ω
- 기타 옵션 코일 : MTL 키트, RTA 키트
- 기타 옵션 RDL PVP 코일 : PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- 기타 옵션 MTL PVP 코일 : PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

Indonesia

Terima kasih atas pembelian produk VOOPOO Anda. Untuk penggunaan yang lebih baik dari semua fungsi produk ini, harap baca dengan seksama petunjuk berikut ini. Jika petunjuk fungsional mendetail sebelum penggunaan pertama Anda dari produk ini. Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan produk ini, harap hubungi agen lokal kami atau kunjungi situs web resmi kami di www.voopoo.com.

Parameter

- Ukuran: 52*131.6*26mm(Edisi Standar)/52*125.6*26mm(Edisi UE)
- Kapasitas baterai: 2*18650 (not include)
- Voltase output: 5.4-8.4V
- Rentang daya: 5-10W
- Voltase pengisian: 5V/2A
- Rentang resistansi: 0.1-3.0Ω
- Kapasitas: 4.5ml,(Edisi Standar) /2ml,(Edisi UE)
- Kit yang disertakan: PVP-VM10,(Pod-VM10),(Pod-VM10),15Ω)
- Pod opsional lainnya: Pod MTL, pod RTA
- Kumparan OL opsional lainnya: PVP-VM10-30Ω
- Koil PVP RDL opsional lainnya: PVP-VM10-80Ω, PVP-VM40-60Ω
- Koil PVP MTL opsional lainnya: PVP-TM10-80Ω, PVP-R10-80Ω, PVP-R21-30Ω

Operations Steps

Step 1. Install coil
- Take out the coil, and insert the coil from the bottom of the pod.

Step 2.Fill e-liquid
- Pull out the silica gel plug according to the instructions, then refill e-liquid from oil-filling slots. It is recommended to keep two thirds full.

Step 3.Install the atomizer
- Insert the atomizer with e-liquid into the mod.

Step 4.Start to use the device
- After keeping it stand for about five minutes, you are free to use the device. You can adjust the airflow in order to enjoy optimal vaping experience.

Bedienungsschritte

1. Schritt Spule bei Bedarf einsetzen
- Nehmen Sie die Spule heraus und setzen Sie die Spule von unten in die Halte ein.

2. Schritt E-Liquid einfüllen
- Ziehen Sie den Kieselgelstopfen gemäß den Anweisungen heraus und füllen Sie dann die E-Flüssigkeit aus den Ölfüllschlitzen nach. Es wird empfohlen, zwei Drittel voll zu halten.

3. Schritt Zerstäuber einsetzen
- Den Zerstäuber mit E-Liquid in den Mod einsetzen.

4. Schritt Gerät starten
- Nachdem Sie es etwa fünf Minuten lang stehen lassen, können Sie das Gerät verwenden. Sie können den Pod um 360° drehen, um den Luftstrom anzupassen und ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

Étapes du fonctionnement

Étape 1. Installation de la bobine
- Sortez la bobine et insérez-la au bas de la capule.

Étape 2. Remplissage du e-liquide
- Retirez le bouchon de gel de silice conformément aux instructions, puis remplissez avec e- liquide provenant des fentes de remplissage d'huile. Il est recommandé de remplir aux deux tiers.

Étape 3. Installation de l'atomiseur
- Insérez l'atomiseur avec e-liquide dans le mod.

Étape 4. Commencer à utiliser l' appareil
- Après l'avoir laissé reposer pendant environ cinq minutes, vous êtes prêt à utiliser l'appareil. Vous pouvez faire pivoter la capsule de 180° pour régler le débit d' air, afin de profiter au maximum de votre expérience de vaporisage.

Pasos Operativos

Paso 1. Instalar la bobina
- Retírala la bobina e inserte la bobina desde la parte inferior de la cápsula.

Paso 2. Añadir líquido electrónico
- Sacar el tapón de gel de sílice siguiendo las instrucciones, luego rellenar el líquido electrónico por las ranuras de llenado.Se recomienda llenar dos tercios.

Paso 3. Instalar el atomizador
- Insertar el atomizador con líquido electrónico dentro del mod.

Paso 4. Comenzar a usar el dispositivo
- Tras mantenerlo reciba durante unos cinco minutos, ya puede utilizar el dispositivo. Puede girar la cápsula 180° para ajustar el flujo de aire y así disfrutar de una experiencia óptima de vapeo.

Fasi di funzionamento

Passaggio 1. Installare la bobina
- Estrarre la bobina e inserire la bobina dalla parte inferiore del contenitore.

Passaggio 2. Riempire con l'e-liquido
- Estrarre il tappo di gel di silice secondo le istruzioni, quindi riempire l'e-liquido attraverso la fessura di riempimento dell'olio. Si consiglia di mantenere i due terzi pieni.

Passaggio 3. Installare l'atomizzatore
- Inserire l'atomizzatore con e-liquido nel mod.

Passaggio 4. Inizziare a utilizzare il dispositivo
- Dopo averlo lasciato riposare per circa cinque minuti, sei libero di utilizzare il dispositivo. È possibile ruotare il pod di 180° per regolare il flusso d'aria per godere dell'esperienza di svapo ottimale.

Введение в интерфейс

Режим Smart

RBA Mode

TC Mode



- Adjust the cooling resistance of temperature control wire
- Adjust the maximum output power
- Adjust the coefficients of temperature control wire

Einführung in die Benutzeroberfläche

-Intelligenter Modus

-RBA Modus

-TC Modus

- Einstellen des Widerstandskoeffizienten des Temperaturüberwachungsdrahtes
- Einstellen der maximalen Ausgangsleistung
- Einstellen der Koeffizienten des Temperaturüberwachungsdrahtes

Introducción a la interfaz

Modo Smart



Modo RBA

Modo TC

- Ajuste los coeficientes del cable de control de temperatura
- Ajuste la potencia máxima de salida
- Ajuste la resistencia de refrigeración del cable de control de temperatura

Introduzione Interfaccia

-Modalità Smart

-Modalità RBA

-Modalità TC

- Regola la resistenza di raffreddamento del cavo di controllo della temperatura
- Regolare la massima potenza di uscita
- Regolare i coefficienti del cavo di controllo della temperatura

作业步骤

步骤1. 安装线圈
- 拔出硅胶塞并按照说明操作，从底部安装线圈。

步骤2. 添加烟油
- 拔出硅胶塞并按照说明操作，从烟油加注槽添加烟油。建议烟油加注量为三分之二。

步骤3. 安装雾化器
- 将带有烟油的雾化器安装到烟杆上。

步骤4. 开始使用
- 将烟杆静置5分钟后即可开始使用。

Funktionsbedienung

1. Schritt Spule bei Bedarf einsetzen
- Nehmen Sie die Spule heraus und setzen Sie die Spule von unten in die Halte ein.

2. Schritt E-Liquid einfüllen
- Ziehen Sie den Kieselgelstopfen gemäß den Anweisungen heraus und füllen Sie dann die E-Flüssigkeit aus den Ölfüllschlitzen nach. Es wird empfohlen, zwei Drittel voll zu halten.

3. Schritt Zerstäuber einsetzen
- Den Zerstäuber mit E-Liquid in den Mod einsetzen.

4. Schritt Gerät starten
- Nachdem Sie es etwa fünf Minuten lang stehen lassen, können Sie das Gerät verwenden. Sie können den Pod um 180° drehen, um den Luftstrom anzupassen und ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

Описание функции

1. Выберите режим: Нажмите кнопку зажигания три раза.
TC: Контролировать нагрев можно нажатием кнопки, лучшую мощность и продолжительность первого затяжки из-за высокой мощности.
RBA: Регулировка сопротивления обмотки.
TC режим: Нажмите что и что чтобы выбрать нагревательный провод, а затем нажмите кнопку зажигания, чтобы подтвердить выбор.
1. Подключается при нагревательного провода: Ni, Ti, SS.
- TC регулируемый диапазон: 200-600°F / 100-315°C.
- Когда температура достигнет заданного значения, раздается звуковой сигнал.
- Температура настроена на 200°F, продолжайте нажимать +, см. стиль ниже.
2. Для регулирования коэффициента регулирования температуры, мощность и максимальное время затяжки, пожалуйста, нажмите и удерживайте +/- в +/- 5 секунд, чтобы перейти к следующему шагу.
Очистка дымовых: Нажмите кнопку зажигания и кнопку +/- одновременно.

Description de la fonction

1. Choisissez votre mode: Appuyez sur le bouton de tir trois fois.
Intelligent: On utilise la bobine pro, qui permet d'identifier la meilleure puissance et de vous offrir une bouffée initiale plus puissante.
RBA: Configurer la bobine.
TC Mode: Appuyez sur "+" et "-" pour sélectionner le fil chauffant, puis appuyez longuement sur le bouton d'allumage pour accéder au mode TC.
a) Prise en charge de trois types de fil chauffant: Ni, Ti, SS ;
- Plage de réglage TC : 200-600°F / 100-315°C ;
- Lorsque la température est réglée sur 200°F, continuez d'appuyer sur "+", cela passera à 100°F ;
b) Pour ajuster le coefficient de contrôle de la température, la puissance et le temps de bouffée maximum, veuillez maintenir et appuyer simultanément "+" et "-" pendant 5 secondes, puis passez à l'étape suivante.
Bornage de dates: Maintenez et appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton "+".

Descripción de funciones

1. Elegir modo: Pulse brevemente el botón de disparo tres veces.
Smart: Se utiliza una bobina pro, que puede identificar la mejor potencia para evitar que la bobina se quemte debido a la alta potencia.
RBA: Ajuste definido por el usuario 5W-160W.
Modo TC: Pulse "+" y "-" para seleccionar el cable de calor, y luego mantenga pulsado el botón de disparo para acceder al modo TC.
a) Compatibilidad con tres tipos de cable de calor: Ni, Ti, SS ;
- Rango ajustable TC: 200-600°F / 100-315°C ;
- Cuando se ajusta la temperatura a 100°F, mantener presionado "+", para pasar a 60°F
b) Para ajustar el coefficiente de control de temperatura, potencia y tiempo de calada máximo, mantenga presionado "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos, luego pasar a la siguiente etapa.
Borrado de datos: Presione el botón de disparo y el botón de "+" al mismo tiempo. (El borrado de datos eliminará todos los datos.)
Bloqueo/desbloqueo: Presione el botón de disparo y el botón de "+" al mismo tiempo.

Introduzione alla interfaccia

Modalità Smart

Modalità RBA

Modalità TC

- Regola la resistenza di raffreddamento del cavo di controllo della temperatura
- Regolare la massima potenza di uscita
- Regolare i coefficienti del cavo di controllo della temperatura

操作说明

1. 选择模式: 按开关键三下。
智能: 这是特别为电子烟设计的模式，它会根据烟油的特性来调整输出功率，以提供最佳口感。
RBA: 自定义设置，范围为 5W-160W。
TC 模式: 按住 "+" 和 "-" 键选择发热丝，并长按开关键进入 TC 模式。
a) 支持三种发热丝：Ni、Ti、SS；
- TC 设定范围：200-600°F / 100-315°C；
- 当设定温度为 200°F 时，请长按 "+" 键切换至 100°F；
b) 调节温控系数、最大功率和最大烟雾时长：请长按 "+" 和 "-" 键 5 秒钟，然后进入下一步设置。
清除数据: 长按开关键和 "+" 键。
锁屏/解锁: 长按开关键和 "+" 键。

Descripción de funciones

1. Elegir modo: Pulse brevemente el botón de disparo tres veces.
Smart: Se utiliza una bobina pro, que puede identificar la mejor potencia para evitar que la bobina se quemte debido a la alta potencia.
RBA: Ajuste definido por el usuario 5W-160W.
Modo TC: Pulse "+" y "-" para seleccionar el cable de calor, y luego mantenga pulsado el botón de disparo para acceder al modo TC.
a) Compatibilidad con tres tipos de cable de calor: Ni, Ti, SS ;
- Rango ajustable TC: 200-600°F / 100-315°C ;
- Cuando se ajusta la temperatura a 100°F, mantener presionado "+", para pasar a 60°F
b) Para ajustar el coefficiente de control de temperatura, potencia y tiempo de calada máximo, mantenga presionado "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos, luego pasar a la siguiente etapa.
Borrado de datos: Presione el botón de disparo y el botón de "+" al mismo tiempo. (El borrado de datos eliminará todos los datos.)
Bloqueo/desbloqueo: Presione el botón de disparo y el botón de "+" al mismo tiempo.

Introducción a la interfaz

Modo Smart

Modo RBA

Modo TC

- Ajuste la resistencia de refrigeración del cable de control de temperatura
- Ajuste la potencia máxima de salida
- Ajuste los coeficientes del cable de control de temperatura

Descripción de funzionalità

1. Scelta modalità: Premere brevemente il tasto di accensione per tre volte.
Smart: Viene utilizzata la bobina pro, che può identificare la migliore potenza e evitare che la bobina si bruci a causa della potenza.
Modalità RBA: Impostazione personalizzata 5W-160W.
Modalità TC: Premere "+" e "-" per selezionare il filo di riscaldamento, quindi premere a lungo il pulsante di accensione per accedere alla modalità TC.
a) Supporta tre tipi di fili resistivi: Ni, Ti, SS ;
- Intervallo di regolazione TC: 200-600°F / 100-315°C ;
- Quando la temperatura è impostata a 200°F, premendo premuto "+", si trasformerà in 100°F ;
b) Per regolare il coefficiente di controllo della temperatura, la potenza e il valore di soffio massimo, premere e tenere premuto contemporaneamente "+" e "-" per 5 secondi, quindi passare al passo successivo.
Cancellazione dati: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+".
Blocco/sblocco: Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+".

操作说明

1.选择模式: 按开关键三下。
智能: 这是特别为电子烟设计的模式，它会根据烟油的特性来调整输出功率，以提供最佳口感。
RBA:自定义设置，范围为 5W-160W。
TC 模式:按住 "+" 和 "-" 键选择发热丝，并长按开关键进入 TC 模式。
a) 支持三种发热丝：Ni、Ti、SS；
- TC 设定范围：200-600°F / 100-315°C；
- 当设定温度为 200°F 时，请长按 "+" 键切换至 100°F；
b)TC 调节温控系数、最大功率和最大烟雾时长：请长按 "+" 和 "-" 键 5 秒钟，然后进入下一步设置。
清除数据: 长按开关键和 "+" 键。
锁屏/解锁: 长按开关键和 "+" 键。

4.作业方式&A.

1.选择模式: 按开关键三下。
智能: 这是特别为电子烟设计的模式，它会根据烟油的特性来调整输出功率，以提供最佳口感。
RBA:自定义设置，范围为 5W-160W。
TC 模式:按住 "+" 和 "-" 键选择发热丝，并长按开关键进入 TC 模式。
a) 支持三种发热丝：Ni、Ti、SS；
- TC 设定范围：200-600°F / 100-315°C；
- 当设定温度为 200°F 时，请长按 "+" 键切换至 100°F；
b)TC 调节温控系数、最大功率和最大烟雾时长：请长按 "+" 和 "-" 键 5 秒钟，然后进入下一步设置。
清除数据: 长按开关键和 "+" 键。
锁屏/解锁: 长按开关键和 "+" 键。

4.Function description

1.Choose Mode: Press button on fire button three times.
IS Smart: The pop coil is used, which can identify the best power and prevent the coil from burning out due to power.
2. Software upgrade: If Consumers have access to upgrade the software to the latest version on VOOPOO official website (www.voopoo.com), which requires the specific Type-C cable equipped with voopoo product to connect the computer. Meanwhile, the side of Type-C cable marked with "▲" shall face rightward. Please keep your device fully charged.

7.Status notification



4.Kurzanleitung

1.Wählen Sie den Modus: Drücken Sie die Feuertaste dreimal.
Intelligent: Der PVP-Verdampfer kann verwendet werden. Es kann die beste Leistung und die Verdampfung entsprechend der Eigenschaften des Verdampfers optimieren.
TC-Modus: Drücken Sie auf „+" und „-", um den Heizdraht zu wählen, und drücken Sie dann lange die Feuertaste, um in den TC-Modus zu gelangen.
Es werden drei Arten von Heizdrähten unterstützt: Ni, Ti, SS;
- Einstellbereich von TC: 200-600°F / 100-315°C;
- Wenn die Temperatur auf 100°C eingestellt ist, halten Sie die Taste „-" gedrückt und es wird auf 100°F geändert.
- Wenn die Temperatur auf 200°F eingestellt ist, halten Sie die Taste „-" gedrückt und es wird auf 100°F geändert.
b. Um die Temperaturkoeffizient, die Wattzahl und den Widerstandswert zu ändern, TC-Modus einstellen, drücken Sie die Tasten gleichzeitig Tasten „+" und „-" gleichzeitig.
- Die 0K1 kann von 5-8 bis 160 W eingestellt werden.
C). Zurücksetzen des Widerstandswertes: 0.1 Ω - 3.0 Ω.
Zum Löschen: Drücken Sie lange die Taste „Fire" und „-" (beim Ein- Ausschalten werden sämtliche Daten gelöscht).

5.Sperren/Entsperren: Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und „+".

5.GEHÄUSE TYP-C Ladeanschluss: Unterstützung für Ladeströme von 5V/2A. USB-Kabel des Typ-C empfohlen, wenn Sie Ihr Gerät aktualisieren.
5. Der GENIE TT-Chip kann kann durch Simulation der Vaping-Menge pro Mund/Zigarette eine Berechnung ermöglichen, um eine entsprechende Leistung zu liefern.
TC-Modus: Drücken Sie auf „+" und „-", um den Heizdraht zu wählen, und drücken Sie dann lange die Fire Taste, um in den TC Modus zu gelangen.
Es werden drei Arten von Heizdrähten unterstützt: Ni, Ti, SS;
- Einstellbereich von TC: 200-600°F / 100-315°C;
- Wenn die Temperatur auf 100°C eingestellt ist, halten Sie die Taste „-" gedrückt und es wird auf 100°F geändert